

## DIY-Anleitung: Gartencheminée selber bauen

### Material Fundament

- Schotter/Kies
  - Betonplatten
  - Holzplatten
  - Fugensand
- 

### Material Gartencheminée

- Steine nach Wahl. Für den einfachen Aufbau eines einfach gemauerten Gartencheminées empfehlen wir Ziegel oder Klinker.
  - Cheminée-Mörtel/Feuerfest-Mörtel
  - Schamottsteine oder Feuerbeton-Platten
- 

### Werkzeug

- Wasserwaage
- Maurerspachtel/kelle
- Gummihammer
- Fugenglätter
- Steinsäge/Betonsäge
- Schaufel/Spaten
- Eimer
- Schwamm
- Besen

## Vorbereitung

Der Planung kommt beim Bau eines Gartencheminée besondere Bedeutung zu. Zeichnen Sie die Form der Feuerstelle vorgängig auf, halten Sie die gewünschte Masse des Cheminéeblocks - die so gewählt sein sollte, dass Sie bequem vor dem Grill stehen können - sowie möglicher Zusatzflächen fest. Am besten, Sie kaufen den Grillrost, Glutkorb, Feuerrost etc. vorgängig, damit Sie deren genaue Masse kennen und beim Aufbau überprüfen können, ob sie passen.

---

## Hauptarbeiten

### Fundament mit Betonplatten

- Umfang des Fundamentbereichs mit Holzpflocken und Schnur markieren.
- Erdreich etwa 30-40 cm tief ausheben.
- Passende Schalung aus Brettern in das Erdloch einlassen.
- Ausgehobene Fläche zu etwa drei Vierteln mit frostsicherem Schotter auffüllen.
- Kiesschicht darüber, verdichten und ausebnen.
- Betonplatten mit Hilfe des ursprünglichen Schnurgerüsts und Abstandhaltern gleichmässig verlegen.
- Fugensand mehrfach in die Fugen einbringen, um die Stabilität des Belags zu sichern.

### Aufbau Gartencheminée

**Tipp:** Bereiten Sie alles so vor, dass Sie das Cheminée durchgängig aufbauen können.

- Unterste Reihe der Klinker- oder Ziegelsteine auslegen, um die geplante Masse in die Realität zu übertragen.
- Um eine typische Mauerstruktur zu erhalten, sollte jede zweite Reihe mit einem halben Stein beginnen.
- Die dazu benötigten Steine entsprechend mit der Steinsäge zuschneiden.
- Dies gilt auch für diejenigen Steine, in die die Grillroste auf verschiedenen Ebenen eingeschoben werden.

---

Ist alles bereit, können die Steine nun auf die Betonplatten, ein allfällig angelegtes Betonfundament oder bereits vorhandene Terrassenböden aufgemauert werden.

- Feuerfesten Mörtel gemäss Anleitung auf der Verpackung anrichten.
- Steine entlang einer Spannschnur setzen.
- Mörtel aufbringen, Stein andrücken und auf das Niveau des letzten Steins bringen.
- Nach jedem gesetzten Stein kontrollieren, ob dieser gerade gesetzt wurde (weil der Mörtel schnell trocknet, sollten nicht mehr als 1-2 Steine aufs Mal gesetzt werden).
- Den Mörtel mit dem Fugenglätter in die Fugen drücken und ausglätten.
- Mörtel auf den Aussenseiten der Steine schnell mit Wasser entfernen.
- Mit der Wasserwaage immer wieder kontrollieren und schnellstmöglich korrigieren (Mit dem Griff der Maurerkelle oder mit einem Gummihammer).
- Ist der Aufbau abgeschlossen, kann die Brennfläche des Gartencheminée mit Feuerbeton-Platten oder Schamott-Steinen ausgelegt werden.

---

hausinfo ist der Online-Ratgeber rund ums Haus. Mit dem Newsletter von hausinfo sind Sie regelmässig über aktuelle Tipps und neuste Themen informiert.