

## DIY-Anleitung: Risse und Löcher beheben

### Löcher und lockeren Verputz ausbessern

#### Material

- Spachtelmasse zum Anrühren oder fertige Spachtelmasse
- ev. Tiefengrund
- Feinputz

#### Werkzeug

- Malerspachtel
- Stukkateurkelle
- Glättkelle
- Schwammbrett
- Pinsel
- Staubsauger
- Beisszange
- Schraubenzieher

#### Vorarbeiten

Ziehen Sie Nägel mit einer Zange aus der Wand. Schrauben herausschrauben und mitsamt Dübel durch leichtes hin und her bewegen aus der Wand ziehen.

Entfernen Sie zuerst lose Spachtelreste oder Mauerteilchen und Staub. Reinigen Sie die entsprechenden Stellen mit einem Pinsel oder auch dem Staubsauger.

Tragen Sie bei grösseren Löchern oder ausgeschlagenen Mauerstücken Tiefengrund auf oder nassen Sie den Untergrund.

#### Hauptarbeiten **Spachtelmasse anbringen**

Rühren Sie die Spachtelmasse an oder verwenden Sie gebrauchsfertige Spachtelmasse und bringen Sie die erste Schicht mit einem Malerspachtel oder einer Stukkateurkelle an. Bei tieferen und grösseren Löchern empfiehlt es sich, ein kleines Stück aus saugfähigem Steinmaterial mit anzubringen. Damit sparen Sie Material und verringern die Spannung. Lassen Sie die Spachtelmasse einziehen, ehe Sie die nächste Schicht auftragen.

#### **Austrocknen lassen**

Füllen Sie das Loch so Schicht für Schicht auf. Am Schluss ziehen Sie die Spachtelmasse mit einer Glättkelle ab, so dass sie ungefähr 2 mm tiefer liegt als die Maueroberfläche. Anschliessend muss die Masse vollständig austrocknen, was je nach Untergrund zwischen einigen Stunden bis zu einem Tag dauern kann.

### **Feinputz auftragen**

Dann nässen Sie die Fläche mit einem feuchten Schwamm, tragen eine Feinputz-Schicht auf und verteilen diese mit dem Schwammbrett auf das Mauerwerk.

### **Überstreichen**

Ist die Masse getrocknet, kann der Feinputz überstrichen oder eine Tapete darüber geklebt werden

## **Risse in der Wand verschliessen**

### **Material**

- Spachtelmasse
  - Spachtelmasse mit Presspistole/Kartouche
  - ev. hochwertige Dispersionsfarbe oder speziell elastische Farbe
- 

### **Werkzeug**

- Malerspachtel
  - Stukkateurkelle
  - Glättkelle
  - Schwammbrett
  - Schwamm
  - spitzes Werkzeug wie z.B. Schraubenzieher
  - Pinsel
- 

### **Vorarbeiten**

Kleine Risse müssen zuerst ausgekratzt und erweitert werden, um die Spachtelmasse gut anbringen zu können.

Sämtliche Spachtelreste, Mauerteilchen und Staub entfernen Sie anschliessend mit einem Pinsel.

---

### **Hauptarbeiten**

Nässen Sie den Untergrund mit einem feuchten Schwamm und tragen Sie die Spachtelmasse mit einem Spachtel oder einem Pinsel auf. Bei grösseren Rissen können Sie eine spezielle Risspachtelmasse verwenden.

Gleichen Sie die Spachtelmasse mit dem Schwammbrett, einem Spachtel oder der Glättkelle dem Mauerwerk an.

---

hausinfo ist der Online-Ratgeber rund ums Haus. Mit dem Newsletter von hausinfo sind Sie regelmässig über aktuelle Tipps und neuste Themen informiert.