

Instruction DIY : rénover soi-même une baignoire

Matériel

- Produit abrasif ou nettoyant concentré pour baignoire
- Détartrant
- Nettoyant pour silicone
- Tampon abrasif
- Papier abrasif pour ponçage mouillé, grain 80 et 320
- Bac à peinture
- Laque multi-composants ou kit de réparation pour baignoire
- Bande adhésive de masquage
- Papier ou film de protection
- Silicone (joints)

Outils

- Rouleau en plastique
- Pinceau
- Év. spatule en bois
- Couteau à moquette
- Pistolet à silicone
- Gants de protection
- Masque de protection

Les travaux préliminaires

Avant de peindre une baignoire, il faut combler les fissures éventuelles avec un mastic approprié. Appliquer la couche de mastic de bas en haut, étaler à la truelle et dépolir, si nécessaire, les endroits colmatés en suivant les instructions du fabricant, mais une fois que le mastic est bien sec.

Ensuite, enlever méticuleusement les joints en silicone avec un couteau à moquette et un nettoyant spécial pour silicone. Maintenant, il s'agit de couvrir complètement les bords et la robinetterie de la baignoire à l'aide d'une bande adhésive de masquage et d'une bâche de protection. Pendant toute la procédure, le robinet ne doit laisser s'échapper aucune goutte d'eau dans la baignoire.

Avant de repeindre la baignoire, il faut qu'elle soit exempte de graisses, de poussières et de calcaire. En l'occurrence, on la traite d'abord avec un nettoyant anti-calcaire, puis avec un nettoyant abrasif et un tampon abrasif avec surface rugueuse. Ensuite, vous pouvez finir de poncer la baignoire à l'aide de papier abrasif pour ponçage mouillé (d'abord de grain 80 puis de grain 320).

Les tâches principales

Laquer

Veillez à ce que l'environnement soit exempt de poussière (laissez les portes et fenêtres) fermées et laissez la baignoire sécher complètement. Ensuite, recouvrez généreusement le sol entourant la baignoire et les carreaux avec du papier ou une bâche en plastique, car les projections de laque sont difficiles à faire partir sur les sols et les murs. De même, veillez à respecter à peu près la température ambiante indiquée par le fabricant de la laque que vous avez choisie.

Selon que votre baignoire est en acier émaillé ou en acrylique, vous aurez besoin de laques différentes. Suivant la laque, il faudra appliquer au préalable une couche de fond au pinceau ou au rouleau. Ensuite, laissez bien sécher la couche de fond selon les indications du fabricant.

Mélangez soigneusement la laque et appliquez-la précautionneusement, conformément aux instructions du fabricant.

Avec certains produits, les angles et les arrondis sont peints au pinceau, tandis qu'un rouleau que vous passerez dans le sens transversal et longitudinal servira à couvrir les surfaces planes.

D'autres produits préconisent de peindre en premier lieu toute la baignoire au pinceau, puis de répartir régulièrement la laque à l'aide d'un rouleau en plastique, avant de lisser une dernière fois toute la surface au pinceau.

Selon le type de laque, vous devrez peut-être appliquer une deuxième couche après le séchage.

Finitions

Une fois que la laque est bien sèche, vous pouvez reboucher les joints autour de la baignoire avec du silicone.

Remarque

Beaucoup de laques contiennent des solvants. Comme on les utilise dans des locaux fermés, il est recommandé de porter un masque respiratoire pour se protéger des vapeurs toxiques.

infomaison est la plate-forme de conseils en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La newsletter d'infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des sujets d'actualité.