

Instruction DIY : remplacer une toilette

Matériel

- Cuvette de WC suspendue, classique ou à chasse directe
- Réservoir de chasse d'eau, pour chasse directe avec conduite d'alimentation vers la cuvette
- Manchette d'écoulement
- Valve de régulation avec raccord 1/2" ou 3/8"
- Kit de fixation
- Tuyau flexible avec fixations vissées ou tuyau en cuivre chromé
- Tissu de chanvre et filasse de chanvre ou bande de téflon
- Graisse spéciale
- Silicone pour l'étanchéité
- Enduit de nivelage

Outils

- Double-mètre
- Crayon
- Niveau à bulle
- Perceuse
- Pince pour pompe à eau
- Pistolet à silicone
- Év. clé à molette
- Év. scie égoïne
- Év. lime ou papier de verre
- Év. truelle de nivelage

Les travaux préliminaires

Avant d'effectuer tout travail sanitaire, il est impératif de toujours fermer l'arrivée d'eau principale ! Il est possible éventuellement que vous puissiez couper uniquement l'arrivée d'eau de la chasse. Pour démonter l'ancienne cuvette de WC et monter la nouvelle, il est préférable de travailler au moins à deux.

Démonter

Actionnez le bouton de vidange pour vider la chasse avant le démontage. Dévissez l'arrivée d'eau de la chasse à l'aide d'une pince pour pompe à eau et retirez-la. Si l'eau de la chasse est déversée par une conduite séparée (appelée aussi chasse directe), vous devrez encore dévisser la conduite avant de démonter la chasse. S'il s'agit d'une chasse directement posée sur la cuvette, dévissez les boulons et soulevez la chasse d'eau.

Lorsque vous démontez une toilette suspendue, il est recommandé de caler au préalable la cuvette, à l'aide de bois par exemple, afin de ne pas trop solliciter les vis de fixation au moment du démontage. Dévissez ensuite les vis murales ou au sol et retirez la cuvette à deux.

Niveler

Que vous fixiez votre nouvelle cuvette au sol ou au mur, la base doit être plane. La surface correspondante peut être surélevée à l'aide d'enduit de nivelage afin d'éviter toute tension sur les boulons au moment du serrage des vis.

Les tâches principales

Si vous devez percer des carreaux, il est judicieux de faire une marque au piqueur à l'endroit où le perçage doit être réalisé afin d'éviter que la perceuse ne dérape. Ne travaillez pas avec la fonction percussion et maintenez la perceuse bien perpendiculaire.

Toilette classique

Placez la cuvette à l'envers sur un support de protection et enfoncez la manchette d'écoulement, y compris le joint correspondant, dans les raccords en porcelaine. Retournez ensuite la cuvette et emboîtez-la une première fois avec la manchette d'écoulement dans l'écoulement. Si la manchette d'écoulement dépasse de plus de 2 cm, il faudra la raccourcir à l'aide d'une scie égoïne ; poncez légèrement les bords.

Vous pouvez maintenant positionner la cuvette et marquer l'emplacement des vis sur le sol. Après avoir retiré la cuvette une nouvelle fois, percez les trous et enfoncez les chevilles. Posez une nouvelle fois la cuvette à l'envers et enduisez la partie inférieure du socle de silicone. Il est temps maintenant de fixer la cuvette de toilette au sol.

Une fois la cuvette montée, vous pouvez raccorder la chasse d'eau. Enveloppez les filets du robinet d'arrêt (existant ou nouveau) avec du chanvre et de la graisse de chanvre ou avec une bande de téflon et vissez les tuyaux. Mettez la chasse d'eau et le joint correspondant en place et fixez-les. Il ne vous reste plus qu'à raccorder la chasse d'eau au robinet de régulation, avec un tuyau chromé ou un flexible.

Toilette suspendue

Pour éviter toute chute incongrue de son trône, le montage ultérieur d'une toilette suspendue devrait être effectué uniquement sur un mur en béton. Pour des raisons de statique, tous les autres genres de murs doivent préalablement être renforcés. Renseignez-vous auprès d'un spécialiste.

Pour l'insertion de la manchette d'écoulement, le marquage des emplacements des fixations et le perçage, suivez la procédure décrite pour la cuvette classique. Par contre la cuvette est posée sur le côté pour le réglage de la manchette d'écoulement.

Après cela, enduisez la face accolée au mur de silicone. La cuvette peut ensuite être définitivement positionnée et fixée au mur. Pour le montage de la chasse d'eau, procédez comme pour une cuvette classique.

Toilette à chasse directe

Ce modèle prévoit la pose d'une chasse d'eau séparée, au-dessus de la cuvette. Le montage de la cuvette est effectué comme décrit ci-dessus, puis la chasse d'eau est fixée au mur. Le raccordement entre la chasse d'eau et la cuvette est assuré par un tuyau séparé, lequel est équipé de joints graissés aux deux extrémités, puis fixé au moyen d'écrous.

Pour terminer, ouvrez le robinet central et vérifiez l'étanchéité de votre toilette. Enfin, réglez le niveau d'eau de la chasse à votre convenance.

infomaïson est la plate-forme de conseils en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La newsletter d'infomaïson vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des sujets d'actualité.