

Instruction DIY : poser un parquet laminé

Matériel

- Parquet laminé
- Isolation contre l'humidité (film PE)
- Isolation phonique (plaques en mousse, liège ou feutre)
- Ruban adhésif

Outils

- Double-mètre
- Équerre à 90°
- Marteau
- Cale de frappe
- Scie sauteuse électrique
- Écarteurs
- Crayon
- Ev. règle de maçon pour vérifier la planéité de la chape

Les travaux préliminaires

La chape doit être sèche et plane. En présence d'un chauffage au sol ou d'une chape minérale (béton ou plaques en pierre), l'utilisation d'une isolation contre l'humidité est impérative. Veuillez vous conformer aux instructions exactes contenues dans la notice du produit correspondant.

Nivelage

Si la chape présente des aspérités supérieures à 4 mm sur un mètre, il est préférable de les aplanir à l'aide de mastic. Il est recommandé de travailler avec du mastic fluide lorsque vous devez aplanir des surfaces plus importantes (également sur des sols en bois). Les planches en bois qui grincent doivent aussi être préalablement vissées.

Isolation contre la vapeur

Si vous utilisez une isolation contre la vapeur (l'humidité), par exemple sous forme de film PE, celle-ci doit toujours être posée tout dessous. Il convient de poser les différentes bandes en quinconce, avec un chevauchement d'au moins 20 cm. Les raccords sont ensuite scellés à l'aide de ruban adhésif large.

Isolation phonique

Si besoin est, il est possible d'ajouter à l'isolation contre l'humidité également une isolation phonique, sous forme de plaques en mousse, liège ou feutre. Les raccords ne sont pas réalisés en quinconce, mais simplement côte-à-côte. Fixez les plaques à l'aide de ruban adhésif.

Les tâches principales

On effectue une pose flottante, ce qui signifie que le parquet laminé n'est pas fixé à la chape, ni collé, cloué ou vissé.

Sens de pose / décalage

Les plaques sont en général posées dans le sens de la source de lumière (exception : sur les sols en bois, la pose est réalisée perpendiculairement au sens des anciennes planches). Par souci de stabilité, le décalage latéral (décalage des plaques de parquet laminé sur la longueur) doit être d'au moins 40 cm.

Joint de dilatation

Entre le parquet laminé et la paroi, un joint de dilatation d'au moins 10 mm doit être aménagé à l'aide d'écarteurs.

Pièce à angles droits

Dans les pièces à angles droits, vous pouvez directement vous mettre au travail. Une fois arrivé à l'autre bout de la pièce, si la dernière rangée de plaques de parquet laminé présente une largeur inférieure à 5 cm, vous pouvez découper la première rangée dans le sens de la longueur. Vous gagnerez ainsi de l'espace pour la dernière rangée. Il convient de marquer à l'aide d'une équerre la ligne de découpe frontale avant de scier la plaque. Les bordures de coupe latérales doivent être orientées vers le mur, pour que la rainure et la languette puissent être emboîtées de l'autre côté.

Pièces à angles aléatoires

Si les angles de la pièce ne sont pas tous droits, il est recommandé de définir l'angle souhaité (p. ex. 90° par rapport à la source de lumière) et de le dessiner au sol pour guider la pose des premières plaques. Découpez la première rangée en fonction de l'angle ainsi déterminé.

Découpe

Pour la découpe, il est judicieux de se servir d'une scie sauteuse électrique. Il convient de scier les plaques de parquet laminé avec la face cachée orientée vers le haut, afin d'obtenir une coupe précise.

Emboîtement

Après la première rangée, les autres plaques sont emboîtées dans les précédentes. Tapez toujours d'abord dans la longueur, puis latéralement. Tournez de 180° la dernière plaque de la rangée afin de pouvoir marquer la longueur exacte.

Pour terminer, avant de poser les plinthes, retirez les entreboises.

infomaison est la plate-forme de conseil en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La newsletter d'infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des sujets d'actualité.