

Instruction DIY : poser une moquette

Matériel

- Moquette
- Colle à moquette ou ruban adhésif double-face
- Év. barres de seuil pour les seuils de portes
- Év. mastic
- Év. couche de fond ou pont d'adhérence

Outils

- Double-mètre
- Couteau à moquette (muni de lames trapèzes)
- Év. ciseau à moquette
- Tournevis large
- Pour moquette collée : large spatule dentée
- Év. décolleuse à moquettes
- Év. rouleau ou bois équerri arrondi

Les travaux préliminaires

La surface devant accueillir la nouvelle moquette doit être plane, sèche et propre.

Retirer l'ancienne moquette

S'il est nécessaire de retirer au préalable une ancienne moquette collée, il est recommandé de découper des bandes d'environ 50 cm de large à l'aide du couteau à moquette et de les décoller précautionneusement. Pour les grandes surfaces il est judicieux de se servir d'une décolleuse à moquettes, qui peut être louée dans le commerce spécialisé.

Niveler / préparer la surface

Nivelez au préalable les irrégularités du sol à l'aide d'un mastic adéquat. Suivant ses caractéristiques, il peut être nécessaire d'appliquer sur la chape une couche de fond ou un pont d'adhérence afin que la colle reste bien en place.

Les tâches principales

Pièces jusqu'à 20 m², faible sollicitation : pose sans encollage

Posez l'adhésif double-face le long des parois de la pièce, sans toutefois retirer le film protecteur. Déroulez ensuite la moquette et lissez-la à partir du centre de la pièce en direction des quatre parois. À l'aide d'un tournevis large, marquez une ligne en pressant la moquette contre le sol et la paroi, d'angle à angle. Après cela, coupez la moquette le long de cette ligne. Cela vous permettra d'ajuster parfaitement la moquette aux dimensions de la pièce. Vous pouvez ensuite retirer le film protecteur du ruban adhésif et coller soigneusement la moquette en y appliquant une pression. Répétez cette procédure sur le côté opposé, puis sur les deux autres côtés.

Pièces dépassant 20 m² ou si la sollicitation est importante : encollage intégral

Enroulez la moitié de la moquette jusqu'au centre de la pièce et posez la colle à l'aide d'une spatule dentée, conformément aux instructions du fabricant. Ensuite, déroulez la moquette jusqu'au mur et lissez-la soigneusement. Il est recommandé d'utiliser pour ce faire un rouleau ou du bois équerri arrondi. Après avoir collé la moquette et respecté le temps de pose indiqué, procédez de la même manière de l'autre côté de la pièce. Suivez la procédure indiquée pour la pose sans encollage afin de garantir un parfait ajustement de la moquette.

Raccords

S'il n'est pas possible d'éviter les raccords, procédez à la pose de la moquette comme indiqué ci-dessus. Le raccord, par contre, ne sera pas collé tout de suite. Les deux pans de moquette sont ensuite posés de façon à ce qu'un chevauchement d'environ 10 cm puisse être conservé au niveau du futur raccord. La découpe se fait au milieu de ce chevauchement, idéalement à l'aide d'une longue règle en métal lourd. Collez les deux côtés du raccord bord à bord ou fixez-les à l'aide de ruban adhésif double-face.

infomaison est la plate-forme de conseils en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La newsletter d'infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des sujets d'actualité.